

Besonderheiten des Fahrzeugs

Statt eines Autoschlüssels hat der Renault Zoé eine Keycard, die Sie im Wesentlichen zum Ver- und Entriegeln der Steckvorrichtung des Ladekabels benötigen.



- Stecken Sie die Keycard vor Fahrtbeginn in den dazugehörigen Schlitz
- Treten Sie auf die Bremse und drücken Sie den Start-/Stopknopf
- Sobald das Display „Ready“ signalisiert, kann's losgehen
- Nach Fahrtende schalten Sie das Fahrzeug über den Start-/Stopknopf aus, ziehen die Keycard aus dem Schlitz und deponieren sie im Handschuhfach.

Automatikgetriebe

Das bedeutet: Es gibt kein Kupplungspedal - Ihr linkes Bein hat Pause.

Die Symbole entlang der Schaltmechanik, sichtbar auch im Armaturendisplay, bedeuten:

- **P** = Parken, in dieser Position starten Sie das Fahrzeug und beenden Ihre Fahrt
- **R** = Rückwärtsgang
- **N** = Leerlauf

Der Schalthebel verfügt vorne über einen Entriegelungsknopf, den Sie beim Schalten drücken.



Bei der Abholung / die Ladestation (Elektrant)

Das Fahrzeug soll an seinem Stellplatz grundsätzlich an die Ladesäule angeschlossen sein:

- Sie öffnen das Auto wie gewohnt mit Ihrer teilAuto-Zugangskarte, entnehmen die Keycard aus dem Handschuhfach sowie die Chipkarte der Stadtwerke zum Öffnen des Elektranten aus dem Bordcomputer.
- Sie trennen das Ladekabel zunächst vom Fahrzeug
Dazu entriegeln Sie den Verschluss, indem Sie auf das Steckersymbol auf der Keycard drücken.
- Sie ziehen den Stecker vom Fahrzeug ab, schließen die Schutzkappe und den Deckel, indem sie auf ihn drücken.
- Sie öffnen den Elektranten, ziehen den Stecker und verstauen das Kabel im Kofferraum.



Fahrzeuggückgabe

Wenn Sie das Fahrzeug an den Stellplatz zurückbringen, schließen Sie es wieder an die Ladesäule an:

- Sie holen das Kabel aus dem Kofferraum
Sie entriegeln den Ladeanschlussdeckel (Renault-Symbol vor der Motorhaube) indem Sie auf das Steckersymbol auf der Keycard drücken.
- Sie öffnen die Schutzkappe und stecken das Kabel ein. (Wenn Sie dafür länger als 30 Sekunden brauchen ist die Buchse gesperrt, also nochmal entriegeln.)
Das Kabel rastet hörbar ein, die Kontrolllampe über dem Stecker blinkt blau.
- Sie öffnen den Deckel des Elektranten, indem Sie die Chipkarte der Stadtwerke Tübingen vor das runde Lesefeld mit dem Schriftzug CARD halten.
Der Deckel springt auf. Sie stecken den Stecker in die passende Dose (Typ2, Mennekes) und verschließen den Deckel durch kräftiges Drücken, der Ladevorgang beginnt, wenn die LEDs rund um das CARD-Feld konstant rot leuchten.



Legen Sie die Keycard ins Handschuhfach und verschließen das Auto wie gewohnt mit Ihrer teilAuto-Chipkarte.